

WARTUNGSTABELLE

Intervall: Diese Maßnahmen sollten entsprechend dem Tachostand, spätestens aber nach Ablauf der Zeitfrist durchgeführt werden.

Gegenstand	Intervalle	km	1000	6000	12000	18000	24000
	Monate		1	6	12	18	24
Luftfilterelemente			–	I	I	A	I
* Auspuffkrümmerschrauben und Schalldämpferschrauben			F	–	F	–	F
* Ventilspiel			I	–	I	–	I
Zündkerzen			–	I	A	I	A
Benzinleitung			–	I	I	I	I
	* Alle vier Jahre austauschen						
Motoröl			A	A	A	A	A
Ölfilter			A	–	–	A	–
Leerlaufdrehzahl			I	I	I	I	I
Gasseilzug			I	I	I	I	I
* Vergaser-Synchronisierung			–	–	I	–	I
Kupplung			–	I	I	I	I
Antriebskette			I	I	I	I	I
	Alle 1000 km reinigen und schmieren						
* Bremsen			I	I	I	I	I
Bremsschläuche			–	I	I	I	I
	* Alle vier Jahre austauschen						
Bremsflüssigkeit			–	I	I	I	I
	* Alle zwei Jahre austauschen						
Reifen			–	I	I	I	I
* Lenkung			I	–	I	–	I
* Teleskopgabelholme			–	–	I	–	I
* Hinterradaufhängung			–	–	I	–	I
* Rahmenschrauben und Muttern			F	F	F	F	F

HINWEIS: I=Inspizieren und reinigen, einstellen auswechseln oder schmieren nach Bedarf, A=Auswechseln, F=Festziehen